



Réinitialisation de la télécommande universelle CISCO

- 1 Maintenez le bouton **STB** de la télécommande enfoncé.
- 2 Sans relâcher le bouton **STB**, maintenez le bouton **OK** enfoncé.
- 3 Relâchez les deux boutons; tous les boutons de mode clignoteront deux fois.
- 4 Entrez le code de programmation **9 0 0** en utilisant les boutons de la télécommande. Le bouton **STB** clignotera 4 fois pour confirmer la réinitialisation de la télécommande.