



Réinitialisation de la télécommande

- 1 Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume à côté de **TV**.
- 2 Appuyez sur **OPTIONS** pour au moins trois secondes, le voyant **TV** clignotera deux fois.
- 3 Entrez le code **1000**, le voyant **OPTIK** clignotera deux fois.