



## Réinitialisation de la télécommande

- 1 Appuyez sur **OPTIONS** pour au moins trois secondes, jusqu'à ce que le voyant vert DEL de la télécommande clignote deux fois.
- 2 Entrez le code **9999**, le voyant vert DEL clignotera deux fois.